イーグル印 分離タイプ爪つきジャッキ 取扱説明書

REMOTE TOE-LIFT JACKS OPERATION MANUAL



株式会社 今野製作所

KONNO CORPORATION JAPAN

NO. OM-TJ-0001

1. INTRODUCTION



Thank you for your purchase of the Eagle Toe-Lift Jack.

Please read the instruction manual carefully and thoroughly before using the jack, and then use it correctly. Please keep this manual at every section / person that need it at hand for ready reference.

The safety precautions in this manual are classified into three levels of hazardousness as follows;

この度は、イーグル印爪つきジャッキを、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容および操作方法をよくご理解項いたうえで、正しくご使用下さるようお願い申し上げます。また、必要と思われる部署や職場には必ず配布し、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

この取扱い説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

| <mark>▲ DANGER</mark> 危険 | DANGER is used to indicate the presence of a hazard, which WILL cause SEVERE personal injury, death, or substantial property dam- age if the instructions are ignored. 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性が高い と考えられる場合。 |
|-----------------------------|--|
| ▲ WARNING 警告 | WARNING is used to indicate the presence of a hazard, which CAN cause SEVERE personal injury, death, or substantial property damage if the instructions are ignored. 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると考えられる場合。 |
| ▲ CAUTION 注意 | CAUTION is used to indicate the presence of a hazard which WILL or CAN cause MINOR personal injury or property damage if the in- structions are ignored. 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が考えられる場 合、および物的損害のみの発生が考えられる場合。 |

2. SAFETY PRECAUTIONS

安全にお使いいただくために

警告

(1) GENERAL SAFETY PRECAUTIONS 一般的な注意事項

- Before using the machine, read this manual carefully to become familiar with how it works even if it's easy to operate. Wrong usage may cause an unexpected accident.
- 取り扱い説明書を必ずよく読み、よく理解してから使用してください。操作方法は簡単ではありますが、 誤った操作をされると、思わぬ事故の危険があります。
- Be sure to operate it by trained personnel only. Wrong usage may cause an unexpected accident.
- 操作方法を熱知した人以外は、使用しないで下さい。誤った操作方法が原因で思わぬ事故が発生します。
- Never allow the person to operate the jack who is intoxicated by alcohol or of unsound mind.
- 酒気を帯びた人または精神に異常のある人の使用を禁止します。

(2) SAFTY PRECAUTIONS FOR TOE-LIFT JACK 爪つきジャッキの警告、注意事項

危険 DANGER In the process of jack operation, never expose any part of your body under a heavy load being handled. Fallen or overturned heavy load may cause serious injuries or even fatalities. ジャッキアップの作業過程においては、手、足等の身体の一部または 全身を重量物の下に絶対に入れないで下さい。重量物の落下・横転 等の事故による死亡または重傷の危険があります。 When a heavy load needs to be jacked up and held, be sure to use proper means (trestles, sleepers, blocks, etc.) under it for safe and stable support. Supporting with jacks alone are precarious, and fallen or overturned heavy load may cause serious injuries or even fatalities. 重量物をジャッキアップした位置で保持する場合は、安全確保のため 安定性のよい適切な保持台で支えて下さい。ジャッキのみによる保持 は不安定のため、重量物の落下・横転等の事故による死亡または重 傷の危険があります。

<u> Anger</u> 危険

- Never use the jack at the condition exceeding its allowable load. If the jack is operated in overload, it may break and fallen or overturned heavy load may cause serious injuries or even fatalities.
- ジャッキの許容荷重を超えた荷重では絶対に使用しないで下さい。
 過負荷のためにジャッキが破損し、重量物の落下・横転等の事故による死亡または重傷の危険があります。





CAUTION 4 注意 Never use the jack in the water, mud or sand. It will get damaged. 水中、海水中、泥水中、砂中等の環境では使用しないで下さい。故障の原因となります。 Use the jack within the ambient temperature range of -10° C to $+55^{\circ}$ C. In a colder environ-ment, the oil will be frozen up, and the packing hardened. In a hotter environment, the oil and packing will expand. In either case, the jack will not work as designed and/or get damaged. ジャッキは外気温度-10℃~+55℃の間でご使用下さい。寒冷な環境においてはオイル凍結、パッキ ン硬化により、また、高温な環境においてはオイル、パッキンの膨張により、故障する可能性があります。 Do not transport the equipment by dragging the high-pressure hose . 10 高圧ホースを引っ張ってジャッキを移動しないでください。 Before connecting the coupler, clear away dust that adhere to the coupler. After usage, put duster cap on the coupler to prevent dust from mixing into the system. カプラを接続するときは、ゴミなどが付いていないことを確認してから行ってください。使用後 は、必ずカプラにダスターキャップを付け、ゴミなどの異物が入らないようにしてください。

BEFORE OPERATION

作業前



| ±.±. | EN LIFTING A HEAVY LOAD 重量物等を持上げるとき |
|------|---|
| (1) | To close the operation valve 操作バルブの全閉 |
| | Turn the operation valve clockwise to close tightly. |
| | 操作バルブを時計回りに回し、手でしっかり締め付けて ください。 |
| (2) | Pumping レバー操作 |
| | Hold the lever with one hand and move it up and down. Then the oil is dis- charged and the toe moves upward. |
| • | When it's too heavy with one hand to move the lever, hold the lever with both hands and move it up and down without pulling it up too much. |
| | レバー握り部を片手で持ち、上下に作動させると、油が吐出され、爪は上昇します。 |
| - | 片手でのレバー操作が困難になった場合、レバーをあまり持ち上げないようにして、両手で作動させ所定の圧力まで上下作動を続けてください。 |
| | time the |
| | N LOWERING A HEAVY LOAD 重量物等を下げるとき |

(1) To return the working oil to the tank 作動油の戻し

- After the required operation, turn the operation valve counter-clockwise slowly. The toe moves downward with the working oil returning to the tank.
- 所定の作業が終了したら、操作バルブをゆっくりと半時計回りに回して開いてください。作動油がシリンダよりタンクに戻ることで爪は下降します。

| | AFTER OPERATION | 作業後 |
|----------|---|--|
| (1) | To close the air valve 空気弁の全閉 | |
| | Turn the air valve clockwise to close. 空気弁を時計まわりに回して閉めてください。 | Close P Open |
| (2) | To fix the lever b use of lever hook レバーのほ | 固定 |
| | Push the lever grip, and fix the lever with the le レバー握り部を上から押して、レバー掛けでレバー ださい。 | |
| (3) | To disconnect coupler and put the duster cap or | n |
| | カプラの取り外しとダスターキャップの取り付け | |
| | Check the toe has returned to the original (she | ortest) position then disconnect |
| • | the high-pressure hose from the jack. Put the d 爪を最縮長まで縮めたことを確認のうえ、ジャッキ い。カプラには必ずダスターキャップを付けてく | uster cap on the couplers. キから高圧ホースを外してくださ |
| | the high-pressure hose from the jack. Put the d 爪を最縮長まで縮めたことを確認のうえ、ジャッジ | uster cap on the couplers. キから高圧ホースを外してくださ ださい。 |
| (4) | the high-pressure hose from the jack. Put the d 爪を最縮長まで縮めたことを確認のうえ、ジャッキ い。カプラには必ずダスターキャップを付けてく | uster cap on the couplers. キから高圧ホースを外してくださ ださい。 所への保管 |
| (4) ■ | the high-pressure hose from the jack. Put the d 爪を最縮長まで縮めたことを確認のうえ、ジャッキ い。カプラには必ずダスターキャップを付けてく To store s pump at a safe place 安全な場所 | uster cap on the couplers. キから高圧ホースを外してくださ ださい。 所への保管 |
| (4) ■ | the high-pressure hose from the jack. Put the d 爪を最縮長まで縮めたことを確認のうえ、ジャッキ い。カプラには必ずダスターキャップを付けてく To store s pump at a safe place 安全な場所 Wipe the dirt; sand, mud and other stain, off the | uster cap on the couplers. キから高圧ホースを外してくださ ださい。 近への保管 e pump before store it. |

Eagle Hydraulic Toe-lift Jacks

KONNO CORPORATION

Address: 1-22-4 Ogi Adachi-ku, Tokyo, 123-0873, Japan Telephone: +81-3-3890-3406 Facsimile: +81-3-3856-1740 Web site: http://eagle-jack.jp E-mail: info@eagle-jack.jp